

Murature controterra: BOX, CANTINE, BOCHE DI LUPO E LOCALI TECNICI

Supporto	Preparazione	Cosa usiamo	Imbiancatura
Muratura in mattoni o pietra controterra e/o fuori terra soggetta a umidità o acqua in contropinta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portare la muratura primaria in vista 2. Eventuale consolidamento fughe 3. Eventuale ristillatura delle fughe 4. Eventuale formazione di gusce orizzontali/verticali e verticali/verticali 5. Impermeabilizzare in contropinta 	Vandex BB 75 applicato a pennello da muratore, spruzzo o frattazzo	Hydrotex --- Finish
Muratura in calcestruzzo, controterra o seminterrata, soggetta a umidità o acqua in contropinta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portare la muratura primaria in vista 2. Eventuale formazione di gusce orizzontali/verticali e verticali/verticali 3. Rimozione dei difetti del getto (nidi di ghiaia, lesioni con venute d'acqua, ferri affioranti, distanziatori in legno) 4. Ripristino dei difetti 5. Impermeabilizzare in contropinta 	Vandex BB 75 applicato a pennello da muratore, spruzzo o frattazzo Vandex Super applicato in boiacca	Hydrotex --- Finish

Esempio pratico: box

- Muratura controterra con segni di umidità
- Rimozione intonacato fino a supporto primario
- Evidenza di molteplici superfici, giunti e difetti di getto, non visibili a muro "imbiancato"

