

Murature controterra: TAVERNE

Supporto	Preparazione	Cosa usiamo	Imbiancatura
Muratura in mattoni o pietra, controterra o seminterrata, soggetta a leggera umidità	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portare la muratura primaria in vista 2. Eventuale consolidamento fughe e formazione di gusce 3. Eseguire un rinzaffo antisale con Venezia Rinzaffo 4. Eseguire intonaco con Venezia San e rasare con Venezia San R 	<p>Venezia Rinzaffo</p> <p>Venezia San</p> <p>Venezia San R</p>	Hydrotex
Muratura in mattoni, pietra o calcestruzzo, controterra o seminterrata, soggetta a forte umidità o acqua in contropinta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il ciclo è esattamente come sopra, con la differenza che sul supporto primario eseguo l'impermeabilizzazione a pennello con Vandex BB 75 2. Fresco su fresco eseguo un rinzaffo con Venezia Rinzaffo 3. Intonaco e rasatura con Venezia San e San R 	<p>Vandex BB 75</p> <p>Venezia Rinzaffo</p> <p>Venezia San</p> <p>Venezia San R</p>	Hydrotex

Esempio pratico: TAVERNE

- Ristrutturazione completa porzione di stabile
- Presenti forti segni di umidità al piano terra su parete di confine e scala
- Interrato inutilizzabile per forte presenza di acqua a parete e pavimento

