

## La preparazione del supporto



### Smalti in fase di distacco

- Rimuovere le parti non ancorate
- Sigillare le crepe con stucco specifico
- Carteggiare

### Perdita di brillantezza dello smalto

- Carteggiare completamente la superficie
- Pulire il supporto

### Fondi a solvente

x 1

- Multiprimer Rapid
- Amarol Triol Satin

x 2



### Fondi all'acqua

x 1

- Contour Aqua PU Primer
- Torno Aqua Primer



### Finiture a solvente

x 2

- Protect PU Satin
- Contour PU
- Xpress Satin



### Finiture all'acqua

x 2

- Torno Aqua

