

## La preparazione del supporto



- Opacizzare la superficie con tampone abrasivo (grana fine)
- Eliminare la polvere
- Sgrassare, se necessario

### Fondo universale all'acqua

x 1

- Torno Aqua Primer



### Finiture a solvente

x 2

- Miferox Comb
- Protect PU Satin
- Contour PU
- Xpress Satin



### Finiture all'acqua

x 2

- Torno Aqua per esterni
- Contour Aqua-PU per interni

